

# Bedienungsanleitung Alarmanlage

**rote LED aus**  
Anlage unscharf geschalten

**grüne LED leuchtet**  
Anlage scharfschaltbereit

Transponder vor Gerät im Abstand von ca. 50cm halten  
2 x innerhalb von 2 Sekunden Transponder betätigen  
Anlage scharf- bzw. unscharf geschalten

**rote und grüne LED leuchten**  
Anlage scharf geschalten

## **Aktivierung der Scharfschaltung nicht möglich**

**grüne Lampe leuchtet nicht, Fehlerquelle:**



**möglicherweise befinden sich noch eine Person im Haus**



**möglicherweise ist noch eine Tür offen**